ISOMAX

# Ткань влаго-ветрозащитная негорючая ISOMAX ВВП НГ ПРО (КМ0)
# Рекомендации по установке

1. Рекомендуется устанавливать полотна вертикально, раскатывая их сверху. При установке горизонтально следует обеспечить нахлёст верхнего полотна на нижнее.
2. Для крепления ткани применяются пластиковые или стальные анкера для крепления теплоизоляции. Тип и размер анкера определяются проектом.
3. Точки крепления на стыках – через каждые 1,5м, посередине через каждые 2м.
4. Не рекомендуется допускать образование пузырей и складок на полотнах при монтаже ткани. Высокая прочность материала позволяет прикладывать высокое усилие при натяжении.
5. Нахлёст одного полотна на другое должен быть не менее 100мм.
6. Крепление ткани тарельчатым дюбелем производится, руководствуясь проектным решением.
7. Торцы теплоизоляции вокруг оконных и дверных проёмов должны быть защищены тканью. Ткань на торцах теплоизоляционного слоя должна заходить под теплоизоляцию на длину не менее 150мм.
8. Для предотвращения задувания ветра под ткань и усиления защиты стыки рекомендуется заклеивать стеклотканевой лентой «ISOMAX FT» с клеящим слоем.
9. Ткань следует разматывать сверху вниз, прикладывая внутреннюю часть к утеплителю.

Проектный менеджер Ладейщиков А. Д.